

Salerniskerra

Leiðbeiningar til viðskiptavinar

Áður en lagt er að stað er nauðsynlegt að athuga hvort ökutækið ykkar getur dregið þá kerru sem þið hafið hug á að leigja, vinsamlega skoðið næstu síðu.

Eftirfarandi atriði skal framkvæma áður en lagt er á stað með kerruna

- **Tengja kerru á dráttarkúlu,**
Opna lás á kúlutengi.
- **Festa öryggiskeðju,**
Setja öryggiskeðju í festingu á dráttarveisli eða setja keðjuna utan um kúluna og krækja keðjunni.
- **Tengja rafmagnatengi,**
- **Taka handbremsu af kerrunni (ef við á)**
- **Athugið að ef fætur á hornum kerrunnar eru niðri þá þarf að draga þær upp og herða að.**
- **Áður en lagt er að stað með kerruna eftir notkun þá þarf að setja sérstakan tappa sem passar undir salernissetuna svo ekki flæði upp úr salerninu í flutninginum.**
- **Athugið að mikilvægt er að leigutaki kynni sér ástand salerniskerrunnar áður en lagt er að stað.**

Eftirfarandi atriði skal framkvæma áður en salernið er tekið í notkun:

- **Setja fætur á hornum kerrunnar niður.**
- **Taka tappann úr sem er undir salernissetunni.**

Akið eftir aðstæðum, aldrei hraðar en 60 km/klst

Keyrið hægt yfir hraðahindranir

Utanvegaakstur er ekki leyfilegur

Athugið að kerran er alfarið á ábyrgð bílstjóra.

Tjón á kerrunni skal tilkynnt í neyðarnúmer Gámaþjónustunnar

Neyðarnúmer Gámaþjónustunnar er: 660-2800

Vinsamlega kynnið ykkur dráttargetu bifreiðar ykkar áður en lagt er af stað með salerniskerrurnar.



Einföld salerniskerra – dráttargeta ökutækis þarf að vera 750 kg.



Tvöföld salerniskerra – dráttargeta ökutækis þarf að vera 1500 kg.



Fjölföld salerniskerra – dráttargeta ökutækis þarf að vera 2000 kg (2 tonn)



Tvöföld plastkerra – dráttargeta ökutækis þarf að vera 700 kg.



Einföld plastkerra – dráttargeta ökutækis þarf að vera 500 kg